



Hoe tewerk gaan om te bestellen?

Om Switch of Socket te plaatsen dient u steeds

een inbouwonderdeel + een Switch (**SW**), schakelaar) of Socket (**SO**), stopcontactplaat te bestellen.

Welk inbouwonderdeel te bestellen bij welke SW of SO?

- FRAME (**FRM**): wordt gebruikt voor inbouw in bepleisterde muren of gipskarton
- PANEL (**PNL**): wordt gebruikt voor inbouw in houten panelen, meubels of in natuursteen.

Aan de hand van de **kleur- en lettercode** kan u op de **prijslijst of bestelbon** en op

het document "parts compatibility" nakijken welke onderdelen onderling met elkaar te gebruiken zijn.

Zo kan iedere SWITCH (SW) (A) ingebouwd worden met FRAME (**FRM**) (A) of PANEL (**PNL**) (A) afhankelijk van de situatie waarin er ingebouwd moet worden.

Voor SOCKET (SO) bestelt u voor:

- Een **enkelvoudige** stopcontactplaat: (B)
- Een **dubbele** stopcontactplaat: (C)
- Een **drievoudige** stopcontactplaat: (D)

Afhankelijk van de situatie waarin in u gaat inbouwen bestelt u ook weer **FRM** of **PNL**.

In de productcodes van SW & SO wijzen de 2 laatste letters telkens naar de afwerking van de messing:

- **BB** = Brushed Brass
- **SB** = Steel Blue
- **OB** = Old Brass

bvb:

Voor inbouw van een schakelaar met 3 drukknoppen in Old Brass in een muur in gipskartonplaten bestelt u:

- 1x VV SW 03 OB (A)
- 1x VV SW **FRM** SET (A)

Voor dezelfde schakelaar die ingewerkt wordt in de houten zijwand van een keukeneiland bestelt u :

- 1x VV SW 03 OB (A)
- 1x VV SW **PNL** SET (A)

Voor inbouw van een dubbele stopcontactplaat met één stopcontact + USB-aansluiting in Steel Blue in een bepleisterde muur bestelt u:

- 1x VV SO 01 USB SB (C)
- 1x VV SO 02 **FRM** SET (C)

U dient **enkel de lichtgroene cellen in te vullen op het orderformulier!**

Alvast bedankt voor uw bestelling!